

Berstsicherung:

Überdrucksicherung schützt Tank beim Befüllen vor Bersten (reißen), wenn z.B. die Entlüftung verstopft ist, oder der Grenzwertgeber versagt. -TRbF-Vorschrift

